



Инструкция по настройке трекера SENSEIT GT13

1. Сбросьте настройки к заводским.
Команда: **FACTORY#**

Дождитесь ответа «ОК» на тот номер, с которого отправили команду.

2. Установите мастер номер. В дальнейшем все команды должны отправляться именно с указанного в этом пункте номера. Иначе они будут проигнорированы трекером. Номер указывается в международном формате без плюса.
Команда: **SOS,A,79112223344#**

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей команды. Ответ должен быть «ОК» .

3. Установите настройки соединения с интернетом через GPRS.
Команда: **APN,internet,login,pass#**
Необходимо уточнить у вашего оператора сотовой связи следующие данные: точка доступа APN, логин и пароль. Как правило, эту информацию можно узнать на сайте вашего сотового оператора в разделе «Настройки интернет». Логин и пароль у некоторых операторов могут быть пустые. В этом случае команда будет выглядеть так: "APN,internet#"

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей команды. Ответ должен быть «ОК» .

4. Задайте настройки принимающего сервера.
Команда: **SERVER,0,5.9.136.109,3335,0#**

или **SERVER,1,svr1.livegpstracks.com,0#**

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей команды. Ответ должен быть «ОК» .

5. Установите частоту обновления данных на сервере
Команда: **TIMER,2,20#**
В примере данные будут отправляться каждые 20 секунд.

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей команды. Ответ должен быть «ОК» .

6. Включите режим "в автомобиле" (при необходимости)
Команда: **MODE,1#**

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей команды. Ответ должен быть «ОК» .

7. Проверьте правильность установленных настроек:

Команда: **GPRSSET#**

В ответ на эту команду должна прийти СМС следующего содержания:

APN:INTERNET,0,0.0.0.0,,;LBSUpload_GPSUpload_GPSWORKINTERVAL:2,10,30;SERVER: srv1.livegpstracks.com,3335,0;UR.....

Из полученного сообщения важной является информация:

- APN должен совпадать с тем, что вы ввели в п3.
- SERVER должен совпадать с тем, что написан в примере и был введен в п4.

Если все настройки сохранились правильно, трекер готов к использованию.

Немного про индикацию состояний трекера:

Сразу после включения некоторое время будет активно мигать синий индикатор. Активное мигание означает, что идет поиск сигнала GPS, определение местоположения. Когда координаты определяются, трекер начнет мигать синим индикатором с заметными интервалами (примерно раз в 2 секунды). Через некоторое время все индикаторы погаснут.